



PULIZIA



INDICE PULIZIA

1. PULIZIA QUOTIDIANA 01

2. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE 02

Superfici Naturali e Bocciardate 02

Superfici lucide 03

1. PULIZIA QUOTIDIANA

Per eliminare la polvere ambientale, è meglio passare un panno asciutto. Si sconsiglia l'uso di prodotti contenenti cere, brillantanti o acidi forti, quali fluoridrico, solforico, ecc. Per la corretta manutenzione, si consiglia l'impiego di un detergente ad azione leggermente acida, come Deterdek di Fila o AKEMI Acid Cleaner, utilizzato per la prima pulizia, oppure aceto naturale. Usare una piccola quantità diluita in acqua.

Se dopo un po' di tempo di uso continuato fosse necessaria una pulizia a fondo, procedere come per la prima pulizia dopo la conclusione dei lavori di installazione.

È importante non strusciare oggetti pesanti direttamente sulla superficie per non graffiarla.



2. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE

Pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Tipo di macchia	Primo intervento	Secondo intervento
Cemento, calcare, graffi causati da materiali metallici, ruggine	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Acid Cleaner, Fila Deterdek, disincrostante di cemento reperibile in commercio
Tracce di stuccatura epossidica	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Epoxy Remover, Fila CR10, detergente sgrassante
Grasso, cibi, gomma, tinture, pennarello, sangue, nicotina, orina, vomito, ecc.	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Stone Cleaner, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Graffiti, vernice, pittura	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Graffiti Remover, Fila NoPaint Star, solvente reperibile in commercio
Caffè, tè, succhi, bibite	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Algae and Moss Remover POWER, Fila SR/95
Cera di candela o per la riparazione di graffi, resina d'albero, tracce di nastro adesivo	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI solvente, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, solvente reperibile in commercio
Silicone	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetone
Fughe sporche, prodotti per manutenzione a base di cera	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Intensive Cleaner, Fuganet
Ruggine	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Rust Remover
Tracce lasciate da ventose o rulli di pulitrici	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Liqui Polish Marble
Macchie causate da piante, fiori, foglie / Inchiostro	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER
Spray per capelli, lucido da scarpe	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	AKEMI AFIN Acryclean
Fuliggine	Aspirare con l'aspirapolvere.	AKEMI Stone Cleaner

* Per ulteriori informazioni, visitare www.akemi.com / www.filasolutions.com

2. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI LUCIDE

Come per le superfici naturali e bocciardate, pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Per la pulizia delle superfici con la finitura lucida, si deve ricordare che la resistenza chimica è minore di quella di altre finiture, perciò alcune sostanze possono alterarne l'aspetto iniziale.

Evitare l'uso di spugnette abrasive o di altri elementi pulenti che potrebbero essere eccessivamente ruvidi per la superficie da pulire. INALCO consiglia di utilizzare spugnette adatte alla pulizia degli oggetti in vetro (AKEMI pulizia di bicchieri e plastica / AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner).

Pulire con un panno inumidito in acqua e sapone e asciugare con un panno assorbente. Se la macchia persiste, si consiglia di inumidire la zona interessata con acqua calda, lasciare agire e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Per pulire le superfici lucide sono indicati i solventi, gli sgrassanti e l'ammoniaca. Si devono evitare invece i prodotti pulenti e le spugne abrasive, il FERROKIT, l'acido fluoridrico e altri acidi concentrati, la candeggina e i prodotti con un pH superiore a 11.

Anche se sono stati effettuati test sullo shock termico in cui la finitura lucida ha resistito a temperature estreme, è preferibile usare elementi protettivi quali posabicchieri, poggiatestole, tovaglioli, ecc.

Evitare anche di usare il top come un tagliere e di lanciare o di strusciare oggetti sulla superficie. Si sconsigliano le finiture lucide nella zona del lavello, data la maggiore probabilità di deterioramento per l'uso quotidiano.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

